



Portarretrato de Acrisub

ACRISUB HD® BLANCO DE 3MM 13X20 CM CON BASE NEGRA

¡Tus mejores recuerdos con estilo y personalidad!



Acrisub HD™

■ Ideal para personalizar

Primer termoplástico en el mercado con definición HD.
Patentado por Color Make®
Grosor de 3mm.
Tiempo de sublimación: 130 seg.
Temperatura: 180°C
Presión media



Video Tutorial
Acrisub



Ver producto y
modo de uso



¡Guía práctica para sublimar portarretrato de Acrisub!

- 1 Descargue las plantillas y diseñe.
En colormake.com conseguirá las plantillas para sublimar nuestros portarretratos acrisub descárguela y diseñe dejando 2 mm extras de imagen a la plantilla para producto.
- 2 Imprima en modo espejo, y coloque su producto en la plancha con la hoja impresa, si no es necesario no use cinta térmica.
- 3 Prepare la plancha de calor de Color Make® calentando la prensa a 180 °C.
- 4 Sublime el lado mate colocando la lámina en la prensa y sublime durante 130 segundos.
- 5 Prepare el kit de abrazaderas y vidrios mientras se sublima el segundo lado, tenga listo su kit con los vidrios templados y abrazaderas.
- 6 Una vez que termine el tiempo abra la prensa, retire cuidadosamente la lámina de acrisub usando como soporte del material la lámina de aluminio y colóquela entre los dos vidrios. (Sin quitar el papel).
- 7 Aplique presión con las abrazaderas, y cierre de manera uniforme hasta que la presión sea de intermedia a alta.
- 8 Puedes dejar que enfríe al aire hasta que recupere su forma original o acelerar el proceso colocando la lámina (Incluyendo todo el kit con vidrios y abrazaderas) en agua a temperatura ambiente para enfriarla más rápido. No te preocupes, los vidrios templados del kit resisten sin problema el cambio de temperatura.
- 9 Después de dos minutos retire la presión de las abrazaderas, el vidrio superior y saque su lámina de acrisub.
- 10 Retire el papel y limpie si es necesario.

¡Listo! portarretratos personalizados con sus mejores imágenes y fotografías en cuestión de unos pocos minutos.



Plantillas de productos para sublimar ¿cómo?

